

# KYOCERA Nettoyage

# Fournitures de bureau

## Introduction

Compte tenu de l'étendue et de la propagation rapide du coronavirus (COVID-19) dans le monde entier, Kyocera souhaite réaffirmer son engagement à garantir la sécurité de ses employés, clients et partenaires.

Le virus continue de représenter une menace énorme à l'échelle mondiale et nous prenons les mesures nécessaires pour fournir aux clients les informations dont ils ont besoin pour garder les surfaces de leurs appareils propres sur leurs lieux de travail respectifs. Ce sera l'un des moyens fondamentaux pour ralentir la propagation de cette maladie ; le maintien d'un environnement de travail propre et sain est très important.

Kyocera a élaboré les recommandations suivantes pour aider les entreprises à nettoyer et à désinfecter correctement les surfaces des appareils partagés, notamment les appareils multifonctions, les imprimantes, les écrans, les ordinateurs portables et toute autre surface avec laquelle les employés sont en contact quotidiennement.

Afin d'assurer un nettoyage des surfaces adéquat, les Centers for Disease Control (CDC) recommandent le nettoyage, suivi de la désinfection comme meilleure pratique pour la prévention du coronavirus dans un environnement de travail où plusieurs utilisateurs partagent des appareils.

La propreté de ces appareils est une nécessité de base, mais ce n'est pas la seule solution. N'oubliez pas non plus de pratiquer l'éloignement social pendant cette période critique.



## Guide de nettoyage

- + Porter des gants jetables en latex (ou des gants en nitrile si vous êtes sensibles au latex) lors du nettoyage et de la désinfection des surfaces.
- + Le CDC conseille l'utilisation d'une solution alcoolique composée de 70% d'alcool isopropylique et de 30% d'eau pour le nettoyage.
- + Avant de procéder, éteignez la machine et débranchez l'alimentation électrique. Vous devez également déconnecter tout appareil externe.
- + Essuyez les surfaces externes à l'aide d'un chiffon de nettoyage en microfibre ou de serviettes désinfectantes.
- + Ne pas appliquer de liquides directement sur les appareils.
- + Il est important de faire attention aux zones fréquemment touchées telles que les panneaux intelligents, les couvercles, les plateaux et les claviers.
- + Lorsque vous nettoyez un écran d'affichage ou un panneau tactile, essuyez-le dans un sens.
- + Après la désinfection, la vitre du photocopieur/scanner doit être nettoyée à nouveau à l'aide d'un nettoyant pour vitres de bureau.
- + Après le nettoyage, les gants doivent être jetés et les mains doivent être lavées immédiatement pendant 20 secondes avec du savon et de l'eau chaude.
- + Assurez-vous que les surfaces ont complètement séché à l'air avant de mettre l'appareil en marche après le nettoyage. Aucune humidité ne doit être visible sur les surfaces de l'appareil avant sa mise en marche.

## Conclusion

Ces lignes directrices sont des principes de base d'une bonne hygiène et, compte tenu de la situation actuelle, il convient de leur accorder une importance encore plus grande. En plus de veiller à la propreté des surfaces, les utilisateurs d'appareils devraient également pratiquer une bonne hygiène personnelle, notamment en se lavant fréquemment les mains pendant au moins 20 secondes avec du savon et de l'eau chaude, et maintenir une distance sociale.

Pour les clients qui craignent de toucher la machine, Kyocera propose des applications telles que **MobilePrint** et **MyPanel** qui contribuent à réduire au minimum la nécessité d'utiliser les panneaux de l'appareil. Ces deux applications sont disponibles gratuitement sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google.

Le maintien d'une hygiène optimale est un travail d'équipe ; la propreté des surfaces des appareils ne suffira pas à stopper la propagation du virus. Chaque employé a la responsabilité de maintenir un espace de travail sain pour le bien collectif.

En suivant ces directives, vous contribuerez à aplatiser la courbe.

## Précautions

Voici les précautions à prendre pour le nettoyage et la désinfection du matériel de bureau Kyocera :

- + Lors du nettoyage régulier, n'utilisez pas un mélange alcool/eau plus fort que 70% d'alcool.
- + Ne pas vaporiser de liquide directement sur le produit.
- + N'utilisez jamais d'abrasifs ou de produits chimiques tels que de l'eau de Javel, de l'ammoniaque, du peroxyde ou d'autres agents de nettoyage, car cela pourrait endommager physiquement le matériel.
- + N'utilisez pas de serviettes en papier ou de mouchoirs ordinaires pour nettoyer l'équipement.
- + Ne mélangez jamais l'eau de Javel avec de l'ammoniaque ou tout autre produit de nettoyage.
- + Évitez tout contact avec la peau et les yeux lorsque vous nettoyez avec de l'alcool.
- + Ne nettoyez que les surfaces extérieures en contact avec le matériel lors du nettoyage et de la désinfection du matériel.
- + Vérifiez que le produit de nettoyage n'a pas dépassé sa date de péremption.
- + Veillez à ce que la ventilation soit suffisante dans la zone de nettoyage.
- + Ne vous touchez pas le visage avec vos gants